

ITENS INCLUSOS


- A - 1x Power Line com 4 Plugs Magnéticos acoplados
- B - 1x Caixa de carregamento
- C - 1x Kit de parafusos

INSTRUÇÕES

1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a instalação
2. Se ocorrer um mau funcionamento, desconecte imediatamente a fonte de alimentação e remova o tablet

VISÃO GERAL DO PRODUTO



Parafusos para fixação

**DIMENSÕES DO PRODUTO**


Power Line: 9,5cm x 90cm

Caixa de carregamento:
16cm x 11cm x 5cm**INSTALAÇÃO DO PRODUTO**

1. Posicione a Power Line na parede.
2. Utilize a Power Line para realizar a marcação dos pontos de furação na parede.
3. Efetue a furação e instale as buchas adequadas ao tipo de superfície.
4. Parafuse a Power Line na parede, garantindo fixação firme.
5. Conecte o cabo dentro da caixa de carregamento assegurando-se do encaixe completo e correto.
6. Realize o fechamento da caixa de carregamento.



7. Parafuse a caixa de carregamento na parede nos pontos indicados.



8. Realize a conexão da fiação da caixa de carregamento na rede elétrica local.
9. Após a conexão elétrica, acople as cases magnéticas aos plugs da Power Line.

ESPECIFICAÇÕES

- Compatível com cases magnéticas Roboflex®
- Até 4 tablets acoplados e carregando por linha
- Bivolt
- Tensão de entrada: 85-265V~50/60Hz

(1) Em caso do uso de parafusadeira, recomenda-se torque 1N.m.